



## OPW-Lamellenklötze

OPW-Lamellenklötze wurden zum Schutz gefährdeter Bauteile in Katastrophenfällen, wie z.B. Wassereintritt entwickelt.

Zu allen Bauteilen ist auch beim Einsatz von OPW-Lamellenklötzen ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten.

Die Lamellenklötze und Holzpflaster des Widerlagers (Holzpflaster zwischen Lamellenklötzen und Bauteilen) mit schubfesten Klebstoffen verkleben!

Die Details der Ausbildung des Widerlagers sowie der Lamellenklötze richten sich nach den individuellen Gegebenheiten des Objektes und der Ausführung des Holzpflasters.

